

「電波」時計の取扱説明書

針が剥き出しのタイプ

電池交換

(アルカリ電池をご使用ください)

- * 電池を外す時は指を痛めないように、金具等を御使用ください
- * 電池を入れる時は「プラス側」から入れるとスムーズです
- * まず全部の針が12時にそろいます
その後針が動き出して現在時刻になります
- * 半日経っても時刻が合わないときは
電波状態の良い場所で裏面の「赤いボタン」=RESET
を押してください

* 電波状態の悪いところで使用すると停止したり時刻が間違ふことがあります。海外では時刻が合いません。

手動時刻設定

(電波が受信できない場所で使う場合)

M.S.E.T ボタンを約3秒押し続けます

(秒針が12時で止まって、手動設定モードになります)

手動設定モードになると、M.S.E.T ボタンを押す度に分針が1分ずつ進みます。押し続けると早送りになります。

R.E.C ボタンを押すと通常の時計の動きになります

(または操作をやめると30秒ほどで通常の時計の動きになります)

その後、電波を受信すると自動で電波時計の動きになります

針の取り付け直し「まち針」と「セロテープ」を用意して下さい

1. 裏面の「赤いボタン」=RESET を金具等で押してください
2. 時計が動く音がしばらく続きます
3. 音が止まったら内部が12時にリセットされています
4. ムーブメントの裏側中心の穴に「まち針」を刺したままにします
(落ちないようにセロテープを貼ります)
5. 電池を外します
6. 針を外して、12時に揃えてはめ直します(短針、長針、秒針の順)
7. 針が重なってないか点検してから「まち針」を抜いて電池を入れます

保証・修理について

時計ムーブメントの保証は1年間です。保証期間中は着払いで送って頂ければ、修理してお返し致します。針の取り付け直し、交換は保証対象外です。常に有償となります。保証期間外・保証対象外の時は送料ご負担願います。

● 修理費用 ●

ムーブメント(振子なし)	2,000 円(税別)
針の取り付け直し	500 円(税別)
針の交換	1,000 円(税別)

Twin Hearts

ツインハーツ

発売元 みわや 三輪屋ギフト館
住 所 〒442-0005
愛知県豊川市本野ヶ原 2-45
TEL 0533-86-6586
FAX 0533-86-6167
eメール info@twinhearts.jp