

# 「振子」電波時計の取扱説明書

## 針が剥き出しのタイプ

### 取り付け（壁掛け時計は壁に平行に取り付けて下さい）

\* 振子が動かなかったり、異音がする時は傾いていますので修正して下さい

### 電池交換（アルカリ電池をご使用ください）

\* 上段に電池を入れると、針がすぐに動きだします。御注意ください

上段の電池は時刻用です（プラス側から入れるとスムーズです）

下段の電池は振子用です（マイナス側から入れるとスムーズです）

\* まず全部の針が12時にそろいます

その後針が動き出して現在時刻になります

\* 半日経っても時刻が合わないときは

上段の電池を抜いて5分以上放置してから（内部放電のため）

電波状態の良い場所で「上段の電池」を入れ直して下さい

### 夜間「秒針」停止機能（午前0時～午前6時の間は秒針が止まります）

\* 音はしなくなりますが、分針と時針は通常どおり動きます

### 手動時刻設定（電波が受信できない場所で使う場合）

\* M.S.E.Tボタンを約3秒以上押し続けると手動設定モードになり分針が動き出します

（秒針が動いていない時は、電波探索中の為、手動設定モードはできません）

\* 手動設定モードになるとM.S.E.Tボタンを押す度に分針が1分ずつ進みます。

押し続けると早送りになります

\* R.E.Cボタンを押すと通常の時計の動きになります

（または操作をやめると10秒ほどで通常の時計の動きになります）

\* その後、電波を受信すると自動で電波時計の動きになります

## 針の取り付け直し「まち針」と「セロテープ」を用意して下さい

1. 電池を抜いて、針を外して下さい
2. 電池を入れ直すと、時計が動く音がしばらく続きます
3. 音が止まったら内部が12時にリセットされています
4. ムーブメントの裏側中心の穴に「まち針」を刺したままにします  
(落ちないようにセロテープを貼ります)
5. 電池を外して、針を12時に揃えてはめて下さい (短針、長針、秒針の順)
6. 針が重なってないか点検してから「まち針」を抜いて電池を入れます

### 保証・修理について

時計ムーブメントの保証は1年間です。保証期間中は着払いで送って頂ければ、修理してお返し致します。針の取り付け直し、交換は保証対象外です。常に有償となります。保証期間外・保証対象外の時は送料ご負担願います。

#### ● 修理費用 ●

ムーブメント(振子あり)	3,000 円(税別)
針の取り付け直し	500 円(税別)
針の交換	1,000 円(税別)

# Twin Hearts

ツインハーツ

発売元 みわや 三輪屋ギフト館  
住 所 〒442-0005  
愛知県豊川市本野ヶ原 2-45  
TEL 0533-86-6586  
FAX 0533-86-6167  
eメール [info@twinhearts.jp](mailto:info@twinhearts.jp)